


室内エアコンの操作説明



左のボタンでタイマー調節を始めます。
30分刻みでタイマーの設定が可能となっています。
右上段のボタンでタイマーの起動、下段で取消が出来ます。